

# dispenseCUBE Handdosierer- Infoblatt

## Aufbau Handdosierer

Lieferinhalt:



Handdosierer  
Verschluss mit 6mm Druckluftstutzen  
Leerkartusche  
6mm Pneumatikschlauch



Kartusche nach dem Befüllen von Oben, schräg in die Öffnung schieben und mit leichtem Druck in den dafür vorgesehenen Schlitz stecken.

dispenseCUBE



Den Druckstutzen in das Gewinde schrauben und handfest anziehen. Zwischen dem Handdosierer und dem Stutzen darf kein Spalt sein.



Schlauch anschließen und Stecker in den dispenseCUBE stecken.  
Die Anlage erkennt den Handdosierer als solchen und das Dosieren kann über den Griffel ausgelöst werden  
Optimalerweise stellen Sie bei der Anlage den Vakuumbereich ein und speichern diesen. Dann wechseln Sie in den Halbautomatik-Modus und können über den Taster dosieren, das Vakuum wird dann automatisch gezogen.